DRAKEFOR
LUXURY TECHNOLOGY
DKF & CO
PARIS

Catálogo

1 Detalles del Producto
2 Principios Técnicos
3 Tecnología negra Introducción
4 Especificaciones
5 Guia de usabilidad
6 Detalles de pantalla
7 Atención

1 Detalles del producto

Panel indicador empotrado inteligente de alta definición

Diamantes brillantes redondos innovadores únicos combinan el botón de control y el diseño.

USB type-C cable connector

PIEZA PRINCIPALMENTE UTILIZADA

Orificio de emisión de calor

Conector de cable de alimentación

Conector de cable USB TYPE-C

LA BASE

INCLUYE

Cable USB TIPO-C
Cable conector

2 Principio técnico

4RF/Cuadrupolar RF

DRAKEFOR creó la radiofrecuencia cuadrupolar, con hasta 2MHz de energía de nivel médico-estético que reactiva eficazmente las células de colágeno y mejora la actividad y el metabolismo de las células, al mismo tiempo repone los nutrientes perdidos, reduce las líneas y arrugas tempranas, suaviza y estira la piel.

HIFU

El acceso rápido directo no invasivo de ultrasonido de alta intensidad a la piel subyacente (profundidad 3.0mm a 4.5mm), alcanza la capa SMAS, Sistema Aponeurótico Muscular superficial, que no daña la superficie de la piel y renueva el colágeno de la piel, reduce las arrugas ,tersa la piel y aumenta la elasticidad de la piel.

PHOTON

Fenomenal tecnología de rejuvenecimiento de fotones con fuente de luz pura de alto brillo, mejora el suministro de oxígeno a la piel, promueve el crecimiento de glóbulos rojos, acelera el metabolismo de la piel.

3 Tecnología Negra Introducción

A

AUTO-TC
Real Time AUTO-Temperature Control

Control de temperatura automático en tiempo real
Con un factor de seguridad más alto, protección en tiempo real completamente automatizada mediante detectores termoeléctricos dobles, que monitorean en tiempo real la temperatura de la piel en tiempo real, sonará una vez que se haya preestablecido la temperatura.

B

AUTO-OE
AUTO-Output Energy

Energía de salida automática
En estado de espera, el inductor de alta sensibilidad, detecta nuestra piel una vez que la sonda la toque, y posteriormente el microprocesador inteligente de energía hará que la energía sea muy cuidadosa con su piel, no existe ningún riesgo de lesiones.

4 Especificaciones

Modelo: M1

Base: 167mmx118mmx77mm

Pieza Utilizada: 149mmx43mmx54mm

Voltaje: 90-240V 50Hz-60Hz

Potencia: 18W

HIFU

Area de acción: 2cm
Frecuencia: 2MHz
Profundidad: 4.5mm

4RF I CUADRUPOLAR

Area de acción: 8cm
Frecuencia: 1MHz
Profundidad: 3mm

PHOTON

Longitud de onda : 650nm
Intensidad de luz: 5000mcd

5 Guia usabilidad

1. Enchufe el cable de alimentación, conecte la parte principal portátil y la base con un cable USB TYPE-C.

2. Presione la tecla de control de diamantes redondos durante unos segundos, luego se encenderá el HIFU de su dispositivo M1, primero presione la tecla de control de diamantes para ajustar el tiempo. Cada presión aumentará en 5 minutos, para un máximo de 30 minutos. Presione 2 veces consecutivas y disminuirá el tiempo de trabajo.

3. Después de ajustar el tiempo, presione la tecla de control de diamantes redondos durante 2 segundos, luego puede ajustar la energía desde el nivel 1 al nivel 9, al igual que el ajuste de tiempo, cada presión aumentará un nivel, si se presiona dos veces consecutivas, disminuirá la energía.

4. Después de terminar todos los ajustes, M1 comenzará a funcionar automáticamente una vez que la sonda esté completamente cerca de la piel. Por lo general, desde abajo hacia arriba, por lo que es mejor comenzar desde el cuello o la mandíbula. Permanece en el mismo lugar durante aproximadamente 4 a 5 segundos, luego se mueve lentamente al siguiente lugar, que debe estar cerca de menos de 1,5 cm, repita la operación para toda la cara, pero por favor, menos de 30 minutos.

5. Después de terminar la operación, presione la tecla de control de diamantes redondos durante 3 segundos y luego se apagará, retire los cables y limpie la sonda HIFU con telas no tejidas.

6. Después de la limpieza, colóquelos en la caja del paquete o guárdelos en un lugar seco, sería mejor guardarlos.

6 Detalles del panel indicador integrado

1. "1" a "9" significa intensidad de energía, tanto HIFU como RF

2. Si la pantalla muestra "E" y emite un pitido significa que la temperatura se acerca a la temperatura crítica preestablecida, la temperatura más alta será más brillante que antes, alcanzará la temperatura alta del tercer nivel, deje de usar M1 y tenga un descanso de 10 minutos.

3. En el proceso de operación, RF y HF, dos luces indicadoras centellearán alternativamente.